

**Knopf zur Feststellung
der Klaviertasten.**

Am linken Klaviaturbacken befindet sich ein Messingknopf für die Feststellung der Klaviertasten während des Phonolaspfels. □

