

DAS F'ORTEPEDAL

(Abb.F)

Das Fortepedal wird von der dritten Oeffnung links des Gleitblocks betätigt. Von dieser Oeffnung führt ein Rohr zu dem Vorventil im Pneumatikkasten 2.

Das Vorventil betätigt gleichzeitig zwei nebeneinander liegende Ventile, die den Pedelbalg 4 zusaugen.

Zur Instandhaltung der Pedalfunktion ist es von Wichtigkeit, daß das Entziehungsloch 1 des Pedal-Vorventils stets sauber ist.

Um es zu reinigen, schraube man den Pneumatikkasten 2 ab und nehme den dahinterliegenden Metallstreifen heraus. Das kleine, nadelstichgrobe Loch 1 ist nun sorgfältig zu reinigen.

Fortepedal

Pienopedal

