


Der Untereinbau des Fl. ael s r Abb.L



- t, Pneumatikkasten, enthaltend Ventile für:
 - Forle-Pedal
 - Widerstand
 - Piano-Pedal
- 2. Forte-Pedalhalg
- 3. Piano-Pedalbalg
- 4. Widerstand
- 5. Widerstandsbnlg mit Quecksilber-Contact
- 6. Regelventil (Diskant)
- 7a. Nuancierbalg (Bnfi)
- 7b. (Diskant)
- 8a. Betonungsventile (Ba.6)
- 8b. (Diskant)
- 9a. Ledermutter zum Einstellen des Pianissimoanschlags (Bn&)
- 9b. (Diskant)
- 10a. Regelbnlg (Ba&)
- 10b. (Diskant)
- 11a. Mezzoforfebalg (Ba&)
- 11b. (Diskant)
- 12. Hauptventil
- 13. Kurzschlu&-Contact