


Abbildung A



- | | | |
|--|--|--|
| 1. Elektro-Motor | 14. Ledermutter zur Einstellung des Pianissimo-Anschlages (Diskont) | 11. Pneumatikkasten enthaltend : Windmotor-Regulator, Ventile zur Steuerung des Windmotores und zum Abstellen des Instrumentes, Vorpneumatik-Regulatoren |
| 1. Oelrohre des Elektro-Motors | 15. Pneumatikkasten enthaltend Ventile für: Forle-Pedal, Widerstand, Piano-Pedal | 23. Tempohebel |
| 3. Oelbehälter des Gebläses | 16. Hauptventil | 24. Vorpneumatik |
| 4. Gebläse | 17. Notenbandführung | 25. Tonpneumatik |
| 5. Oelrohr des Vorgeleges | 18. Windmotor | 26. Presshebel |
| 6. Lufteinlassölge (Formido p.) | 19. Oelrohre des Windmotores | 27. Kontaktbalg |
| 7. Widerstandsbalg mit Quecksilberkontakt | 20. Stellschrauben der Pleuelstängchen | 28. Forle-Pedal-Pneumatik |
| 8. Widerstand | 21. Ventilkappenbolg des Retourventils | 29. Piano-Pedalbelg |
| 9. Sicherheitsventil | | 30. Abstellhebel |
| 10. Bolgreservoir | | 31. Noncierbalg (Bafl) |
| 11. Regelventil, Bali | | 32. .. (Diskant) |
| 12. Regelventil, Diskont | | |
| 13. Ledermutter zur Einstellung des Pianissimo-Anschlages (Bali) | | |